Fysetc E4 und OnstepX



Alle Steckbrücken entfernen, nur die grüne Brücke setzten und 12V anschließen:

USB anschließen und folgenden Link aufrufen:

https://graydigitalarts.com/OnStep-Web-Tools/

(Wird das Board von Windows nicht erkannt, vorher CH340-Treiber für USB-Schnittstelle installieren)

Version auswählen, verbinden, Port auswählen und Software aufspielen



Es wird eine Standard-Installation aufgespielt, die mit dem Webbrowser später angepaßt werden kann. Die Arduino-Programmierumgebung wird hier nicht benötigt

Es werden die RX und TX-Pins der USB-Schnittstelle genutzt

Entweder USB oder Bluetooth oder Handbox ist möglich

Bei Steuerung über PC (ASIAIR oder NINA etc.) darf Bluetooth-Modul bzw. Handbox nicht angeschlossen sein!

(Bluetoothmodul mit Level 3,3V an TX/RX und Power 3,6...6V auswählen, steht auf Rückseite)



Statt Bluetoothmodul kann auch Handbox mit serieller Schnittstelle angeschlossen werden

TX Fysetc -> Schutzwiderstand -> RX Handbox

RX Fysetc -> Schutzwiderstand -> TX Handbox

+5V / GND Fysetc -> +5V / GND Handbox

Die 680Ohm-Widerstände sollen einen Schutz darstellen, falls doch einmal USB und Bluetooth/Handbox gleichzeitig angeschlossen sind (allerdings Datenübertragung dann gestört, aber es geht nichts kaputt)

Praktische Umsetzung:



(Handbox hat gleiche Belegung, siehe Schaltplan am Ende)

Anschluß RTC-Modul DS3231

Echtzeituhr



Anschluß LED und Summer

Grünen Jumper setzen, um Schnittstelle und interne LED zu aktivieren

Buzzer (passiv) an FAN anschließen, bei Bedarf auch externe LED am gleichen Anschluß

externe LED und interne LED haben habe gleiche Funktion -> ist Buzzer aktiv, leuchten die LED



Erstkonfiguration mit Bluetooth

Handy Einstellungen Bluetooth: verfügbare Geräte anzeigen lassen Mac-Adresse wird kurz angezeigt -> merken (zumindest die letzten 4 Stellen) für OnStep-App kurz danach ist die MAC-Adresse weg und es steht HC-05 in Anzeige -> Handy damit verbinden Passwort ab Werk: 1234 GPS einschalten am Handy Onstep-App öffnen, 3 Punkte oben anklicken, und auf Connection gehen: Mac-Adresse vom HC05 suchen und bestätigen Nach Verbindungsaufbau wieder 3 Punkte oben anklicken Beobachtungsort und Zeitzone eingeben, Daten vom Handy übernehmen (current Position) Limits setzten: über Kopf +90, Horizont -10, Ost und West jeweils +15° (d.h. Montierung kann 15° über den Meridian laufen, bevor Flip notwendig wird) Startmenü Initialize/Park: Uhr stellen

Weitere Konfiguration mit Handbox

Mit Bluetooth ließ sich der Buzzer nicht aktivieren, das ging aber mit Handbox:

Settings -> Buzzer -> Buzzer on

Weiter mit Webbrowser (Motordaten anpassen, WLAN einrichten)

Konfiguration mit Webbrowser

Fysetc baut WLAN-Netzwerk mit Kennung OnStepX auf, damit verbinden

Passwort: password

Im Browser 192.168.0.1 aufrufen, es erscheint die Homepage des Webbrowsers

OnStep				Website Plugin (OnStep10.20a)
Weather:				
Ambient Temperature: ?	Last Error: None Wireless simplication of the (100%)	Driver Status: Unknown	Driver Status: Unknown	
Relative Humidity ? Daw Boint Tamparatura: 2	waretss signal succedur. outsin (10070)	Settings	Settings	
	Settings			
Axis4 Focuser1:	Axis5 Focuser2:			
Driver Status: Unknown	Driver Status: Unknown			
Settings	Settings			
Disable Advanced Configuration (all defaults on reboot)				
 After pressing [Upload] take note of changes above since 	e the upload may have been rejected due to an invalid param			

bei Network SSID und Passwort ändern (damit man auf Teleskoptreffen sein eigenes Gerät finden kann und kein Fremder sich einloggen kann)

OnStep	
Controller Mount Pocuser Auxinary Pretwork	
Station mode (connect to an Access-Point): SSID: Home Password: (8 char min.) MAC: 000011193.67.06.00 IP Address: 192 168 0 2 Gateway: 192 168 0 1 Subnet: 255 255 0 0 Enable DHCP: (Note: above addresses are ignored if DHCP is enabled) Enable Station Mode: Image: Content of the station of	
Access Point mode: SSID: OnStepX-Ste MAC: Observations and the second se	
IP Address: 192 . 168 . 0 . 1	
Gateway: 192 . 168 . 0 . 1	
Subnet: 255 . 255 . 0	
Enable Access-Point Mode: (Note: auto-enabled if Station Mode fails to connect)	
Network Configuration Security:	
Password: Upload	

Mit Upload bestätigen, Fysetc ausschalten, kurz warten, wieder einschalten und mit PC mit den neuen Daten verbinden

Montierungstyp und Motordaten eingeben (aus Excel-Sheet)



Einzeln durchklicken und mit Upload bestätigen

Motorströme: siehe Config.h im Arduino-Code

// for TMC2130, TMC5160, TMC2209, TMC2226 STEP/DIR driver models:

#define AXIS1_DRIVER_IHOLD Option	OFF // OFF, n, (mA.) Current during standstill. OFF uses IRUN/2.0
#define AXIS1_DRIVER_IRUN stepper/driver/etc. Option	500 // OFF, n, (mA.) Current during tracking, appropriate for
#define AXIS1_DRIVER_IGOTO Option	OFF // OFF, n, (mA.) Current during slews. OFF uses IRUN.
Das -1 im Webbrowser entspricht (DFF im Code

Ich setzte für RA und DE als Startwert und teste damit erstmal:

DRIVER_IHOLD 200mA

DRIVER_IRUN 500mA

DRIVER_IGOTO 800mA

(Hat für alle meiner Montierungen mit alter Steuerung bisher gereicht)

Mount-Seite: Beobachtungsort und Zeit sind schon von Handy-App vorhanden, die anderen Knöpfe zum Testen, ob sich alles bewegt. Ist die Handbox angeschlossen, sieht man das dort auch in der Anzeige.

Umgekehrt sieht man im Webbrowser an der Anzeige, wenn man an der Handbox etwas macht.

OnStep Controller Mount Focuser Auxiliary Network					
Time and Location: 3/21/24 17 59 15 UT (web browser) 3/21/24 17:59 13 UT (06:42:48 LST) Latitude -53/47/00 ⁴ Logaritude 011/09/00 ⁴ Set Date/Time Settings	Homing and Parking:	Inactive sot)	Align: Inact I	Con	: Inactive W ion: Z 000'00'00' A +51'047'00'' a 12422a40: 5 +90'00'00'' t : a 00000m01: 5 +00'00'00'' Goto Stopl >A> trols
Labrary: 174 records available Catalog v No catalog selected Prev Next Set Target No object selected. Controls	Gnide 20X: N E @ W S Controls		Tracking: Inact	ve PEC: Statu	s: Idie trois
Backlash and Limits: Backlash, Axis1 0 arc-sec Backlash, Axis2 0 arc-sec Limit Horrizon, min altutude 90° Limit Orensed, max altutude 90° Limit past Mendian, East 15° Limit past Mendian, West 15° Settings					

Wer Fokussierer hat, hier durchklicken:

Select: Homing: Slewing: Inactive Backlash and TCF: Temperature ?				OnStep Controller Mount Focuser Auxiliary Network
Foctuser1 selected Image: Find Home (Reset) Pointion: 0 microns Backhad: 0 step(s) Image: Ima	Inactive Backlash and TCF: Temperature ? an 0 microns Backlash: 0 step(s) am Goto Stop! CF Deathand: 1 step(s) C > >> Settings	Slewing: Inactive Position: 0 microns 0 um Goto Stop! << < > >>> Controls	Homing:	Select Focuser1 selected

Wer Heizbänder steuern will, ist hier richtig (setzt allerdings Temperatursensoren voraus)

On Step Ketwork Controller Mount Focuser Auxiliary Network Auxiliary Features: •Dew Heat 1• On Off Anan°C Zero (100% Pwr) 5.4°C 15.0°C •Dew Heat 2• On On Off Anan°C Zero (100% Pwr)
Controller Mount Focuser Auxiliary Network Auxiliary Features: • • • •Dew Heat 1• On Off Anan°C Zero (100% Pwr) 5.4°C 5.4°C •Dew Heat 2• On Off Zero (100% Pwr) - 5.0°C Span (0% Pwr) - - Span (0% Pwr) - - Jew Heat 2• On Off Span (0% Pwr) - - 0 00 00
Auxiliary Features: •Dew Heat 1• On Off Δnan°C Zero (100% Pwr) 5.4°C •Dew Heat 2• On Off Δnan°C •Dew Heat 2• On Off Δnan°C Zero (100% Pwr) -5.0°C 55an (0% Pwr) Span (0% Pwr) -5.0°C 15.0°C
Auxiliary Features: •Dew Heat 1• On Off Δnan°C Zero (100% Pwr) 5.4°C •Dew Heat 2• On Off Δnan°C •Zero (100% Pwr) 5.5°C Span (0% Pwr) -5.0°C Span (0% Pwr) 15.0°C
Auxiliary Features: •Dew Heat 1• 0n Off Δnan°C Zero (100% Pwr) 5.4°C Span (0% Pwr) 15.0°C •Dew Heat 2• On Off Δnan°C Zero (100% Pwr) -5.0°C Span (0% Pwr) 15.0°C
•Dew Heat 1• Zero (100% Pwr) •Dew Heat 2• Zero (100% Pwr) •Dew Heat 2• Zero (100% Pwr) •Dew Heat 2• Span (0% Pwr)
•Dew Heat 1• On Off Anan°C Zero (100% Pwr) 5.4°C Span (0% Pwr) 15.0°C •Dew Heat 2• On Off Zero (100% Pwr) -5.0°C Span (0% Pwr) 15.0°C
Zero (100% Pwr) 5.4°C Span (0% Pwr) 15.0°C •Dew Heat 2• 0n Off Zero (100% Pwr) -5.0°C Span (0% Pwr) 15.0°C
Span (0% Pwr) 15.0°C •Dew Heat 2• On Off Δnan°C Zero (100% Pwr) -5.0°C Span (0% Pwr)
•Dew Heat 2• On Off Δnan°C Zero (100% Pwr) -5.0°C Span (0% Pwr) 15.0°C
•Dew Heat 2• Оп Off Δnan°C Zero (100% Рwr) -5.0°C Span (0% Рwr) 15.0°C
Zero (100% Pwr) -5.0°C Span (0% Pwr) 15.0°C
Span (0% Pwr) -5.0 C
Span (0% Pwr) 15.0°C

Um auf die Network-Seite zu kommen, ist als Passwort password einzugeben (hat nichts mit dem geänderten WLAN-Passwort zu tun)

OnStep
Enter password to change configuration:
Setup:
Enable either Station OR Access Point mode, enabling both can cause performance issues.
If you want OnStep to connect to your home WiFi network, enable only Station mode and disable Access Point mode. In against becoming locked out.
If locked out of WiFi you can use the Arduino IDE to reset the ESP flash memory (and hence go back to defaults.) From

Um das auch zu ändern, unten neu eingeben und Upload klicken:

OnStep
Station mode (connect to an Access-Point).
SSID: Home Password: (8 char min.)
MAC: 08:d1:19:a7:06:9c
IP Address: 192 . 168 . 0 . 2
Gateway: 192 . 168 . 0 . 1
Subnet: 255 . 255 . 255 . 0
Enable DHCP: (Note: above addresses are ignored if DHCP is enabled)
Enable Station Mode:
Access Point mode
SSID: OnStepX-Ste Password: 8 char min. Channel: 7
MAC: 08:d1:19:a7:06:9d
IP Address: 192 . 168 . 0 . 1
Gateway: 192 . 168 . 0 . 1
Subnet: 255 . 255 . 0
Enable Access-Point Mode: 🛛 (Note: auto-enabled if Station Mode fails to connect)
Upload
Network Configuration Security:
Password: Uplozd
Logout

(habe WLAN und Network Configuration Security Passwort identisch gemacht, um nicht durcheinander zu kommen)

Zum Testen Logout drücken

Ich brauchen den Webbrowser nur, um die Motordaten anzupassen, den Rest kann ich mit Handbox oder Bluetooth machen.

21.03.2024 STEKU

Schaltpläne:



Motorkabelanschluß

Sub-D 9-polig Buchse im Steuerungsgehäuse Stecker am Motorkabel

Blick auf Lötstifte Buchse

Motorkabel Ölflex 9+PE \times 0.5

(Ademummer vom Olflex-Kabel (Ader 3 und gelb/grün frei)





Handbox mit serieller Schnittstelle an RX/TX



Gehäuse: Reichelt 1591CGY (grau)



Config.h Originalcode:

// SERIAL PORTS					
#define SERIAL_ONSTEP	SERIAL	_ST4 //	ST4,	SERIAL_ST4 for ST4 port sync comms, you can also use any other available	Infreq
				serial port (if pins are unused,) Serial3 on the Teensy3.2 or SERIAL_IP	
				for example. This is the serial interface connected to OnStep.	
<pre>#define SERIAL_ONSTEP_BAUD_DEF</pre>	AULT	9600 //	9600,	Common baud rates for these parameters are 9600,19200,57600,115200.	Infreq
		11		Only used for async serial communication with OnStep.	

Geänderter Code:

Config.h - Editor	-
Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe	
// // Configuration for OnStep Smart Hand Controller (SHC)	
<pre>/* * For more information on setting OnStep up see http://www.stellarjourney.com/index.php?r=site/equipment_onstep * and join the OnStep Groups.io at https://groups.io/g/onstep * * *** Read the compiler warnings and errors, they are there to help guard against invalid configurations *** */</pre>	
<pre>//</pre>	changed
// Parameter Name Value Default Notes	Hint
<pre>// DISPLAY #define DISPLAY_LANGUAGE L_en // L_en, English. Specify language with two letter country code, if supported. #define DISPLAY_OLED SH106 // SH1106, OLED 1.3" I2C display commonly used. SSD1306 is a 0.96" OLED display. // The SSD1309 is often used on 1.54" or 2.3" I2C displays. // SH1106 hat I2C-Adresse 0x78</pre>	Adjust Infreq
// Anschlüsse am Display beachten, verschiedene Ausführungen beim gleichen	Тур
<pre>// SERIAL PORTS</pre>	h)
// Teensy 3.2:> CPU-Speed 72MHz // Optimize: Smallest Code // Teensy 4.0:> CPU-Speed 600MHz // Optimize: Faster	
#define SERIAL_ONSTEP_BAUD_DEFAULT 9600 // 9600, Common baud rates for these parameters are 9600,19200,57600,115200. // Only used for async serial communication with OnStep.	Infreq

Schnittstelleneinstellung Arduino-IDE 1.8.19 mit Teensy-Umgebung

Datei Bearbeiten Sketch W	/erkzeuge Hilfe			SmartHandController_4-1	00-c_Teensy4-0_Zeiss-Ib-SHC - Config.h A	Arduino 1.8.19	
	Automatische Formatierung Str	rg+T		Datei Bearbeiten Sketch W	Verkzeuge Hilfe	Stern T	
SmartHandController 16 // DISPLAY 17 #define DISPLAY 18 #define DISPLAY 19	Sketch archivieren Kodierung korrigieren & neu laden Bibliotheken verwalten Str Serieller Monitor Str Serieller Plotter Str	rg+Umschalt+I rg+Umschalt+M rg+Umschalt+L	g.h.§ Extended.config.h ify language with two letter display commonly used. SSD1 s often used on 1.54" or 2.3	SmartHandController_ 16 // DISPLAY 17 #define DISPLAY 18 #define DISPLAY	Automatische Formatierung Sketch archivieren Kodierung korrigieren & neu laden Bibliotheken verwalten Serieller Monitor Serieller Plotter	Strg+Umschalt+I Strg+Umschalt+M Strg+Umschalt+M	g.h.§ Extended.config.h ify language with two letter country of display commonly used. SSD1306 is a 0. offers used on 1 Mir or 0.27 TOC 0
20 21 // SERIAL PORTS 22	Teensy 4 Security WiFi101 / WiFiNINA Firmware Updater			20 21 // SERIAL PORTS 22	Teensy 4 Security WiFi101 / WiFiNINA Firmware Updater	r	
23 #define SERIAL 24 25 //#define SERIA	Board: "Teensy 3.2 / 3.1" USB Type: "Serial"	>	Teensy 4.0 Serial3 für Teen for ST4 port sync comms, you	23 #define SERIAL_ 24 25 //#define SERIA 26	Board: "Teensy 4.0" USB Type: "Serial"		Teensy 4.0 Serial3 für Teensy 3.2 > for ST4 port sync comms, you can also if ning are unward > Serial3 on the Te
26 27 28 #define SERIAL 29	CPU Speed: "72 MHz" Optimize: "Smallest Code" Keyboard Lavout: "US English"	>	if pins are unused,) Serial3 This is the serial interface ates for these parameters are asume serial communication in	27 28 #define SERIAL 29 30	CPU Speed: "600 MHz" Optimize: "Faster" Keyboard Layout: "US English"		This is the serial interface connecte ates for these parameters are 9600,192 async serial communication with OnSte
30 31 // USER FEEDBAC 32 #define UTILITY	Port Boardinformationen holen	>	.255 (0100%) activates feat	31 // USER FEEDBAC 32 #define UTILITY 33	Port Boardinformationen holen Programmer		<pre>.255 (0100%) activates feature sets ></pre>
33 34 // WEATHER SENS 35 #define WEATHER	Programmer Bootloader brennen	>	77,) BME280_0x76, BMP280 (I20	36 37 36	Bootloader brennen //	BME280 or BMI	77,) BME280_0x76, BMP280 (I2C 0x77,) B P280 for temperature, pressure. BME280
36 37 38 // DISPLAY	//	BME280 or BMP2	280 for temperature, pressure.	38 // DISPLAY 39 #define DISPLAY_A 40 #define DISPLAY_4 41 #define DISPLAY_4	AMBIENT_CONDITIONS OFF // (WRAP_MENUS ON // (24HR_TIME ON //	OFF, ON to show a OFF, ON allows me ON, OFF to use :	ambient conditions in the display rotati enus to wrap so moving past bottom retur 12 hour format for entering time.